

PRINCIPIOS BASICOS

Para una correcta impresión del código de barras

80%

100%

120%

200%



1 Las medidas mínimas para su código EAN-13 deben ser de 20.73 mm de altura y 29.83 mm. De ancho, es decir el 80% de la medida inicial, y las medidas máximas no deben exceder el 200% que equivale a 51.82 mm de alto y 74.58 mm de ancho, y se debe respetar la zona de silencio a cada lado del mismo.

2 Los colores a utilizar deben ser determinado de la siguiente forma:

- Utilizar siempre fondos con colores claros y las barras siempre con color oscuro.
- Evitar utilizar color rojo para las barras del código, utilizar preferiblemente color negro solido.
- Utilizar siempre un recuadro blanco debajo del código.
- Evitar el uso de tintas metalizadas.

3 La posición del código debe ser de la siguiente forma:

- Si su empaque es de forma cilíndrico, debe orientar el código de forma vertical, para evitar un alargamiento del código.
- Ubique la impresión en una zona lisa del empaque donde no existan pliegues, sellos o dobleces que distorsionen su imagen.
- No utilice o elimine las letras/figuras/marcas que invaden el espacio correspondiente, al código de barras.



Correcto



Incorrecto



Correcto



Incorrecto



Incorrecto



Incorrecto

